



906 411-58

# Instrucciones de montaje

## Luz direccional - posición para VW Combi

Mica amarilla

Izquierda No. 2BE 002 688 051

Derecha No. 2BE 002 688 061

### Repuestos:

**Mica izquierda**

No. 9EL 113 791-001

**Mica derecha**

No. 9EL 113 792-001

**Portalámpara izquierda**

No. 9FT 115 425-001

**Portalámpara derecha**

No. 9FT 115 426-001

**Tornillo**

No. 9NS 116 010-211

**Foco 12V 21/5W**

No. 8GD 002 078-121

### Herramienta recomendada:

Desarmador de cruz

### Montaje:

- 1 Quitar los tres tornillos de la mica y sacarla
- 2 Quitar los dos tornillos (no incluidos) que sujetan a la carcasa de la carrocería
- 3 Sacar la carcasa y desconectar el Arnés

- 4 Conectar el Arnés de la carcasa y colocarla en la posición inicial
- 5 Fijar la carcasa con los dos tornillos (no incluidos) a la carrocería
- 6 Fijar la mica con los tres tornillos que se incluyen

### A nuestros consumidores:

Este producto puede ser montado e instalado fácilmente siguiendo las indicaciones del instructivo, en caso contrario recomendamos acudir con personal especializado en la técnica de su funcionamiento. Hellamex se compromete a reponer el producto que se compruebe resultó defectuoso de fabricación, pero no se hace responsable por daños causados al producto como resultado de un accidente, maltrato, instalación o funcionamiento inadecuado.

Hellamex, S.A. de C.V.  
Protón no. 50  
Parque Industrial Naucalpan  
C.P. 53489 Edo. de México  
Tels.: 300-01-85, 300-45-04 y 300-50-76.  
Fax: 300-54-35

NOM

® = Marca Registrada

SIC-DGE-6601



Made in Mexico  
By Hella

